電動カートの簡単な操作方法

対応機種：ゴーゴー ＥＳ

❶ ボディー後部の車輪開放レバーがしっかりと後方へ倒れている(車輪がロックされている)のを確認してください。

⚠ 注意 **車輪がロックしていない状態(車輪開放レバーが前方に傾いた状態)では、決して乗り降りしないでください！！**

❷ キーを左に回すか、キー穴から完全に抜き電源をオフにしてください。

⚠ 注意 **乗り降りの際は必ず電源をオフにしてください！！**

❸ シートを前方に向け、しっかりと腰をおろしてください。

❹ 速度調節ダイヤルを回して、速度を調節してください。
『亀』のほうに回すと遅く、
『うさぎ』のほうに回すと早くなります。

⚠ 注意 **操作に慣れるまでは１番遅い速度(亀)に調節してください。**

❺ キーをキー穴に差し込んで右に回してください。
(キーを差し込み右に回すと電源が入ります。)

❻ アクセルレバーの
右を押すと前へ、
左を押すと後へ進みます。
(レバーを押す加減で速度が調節できます。)

アクセルレバーを放すと停止して、
車輪にロックがかかります。



Alcare

簡単な充電の方法

対応機種：ゴーゴー ＥＳ

❶ キーを左に回すか、キー穴から完全に抜き電源をオフにしてください。。
(キーを左に回すと電源がオフの状態になります。

⚠ 注意 電源が入った状態では充電されません！！

❷ 同封の充電器に充電用コードを接続してください。



❸ バッテリーパックの充電コード差込口に充電用コードを差し込みます。
(シートの下に差込口があります。)

❹ 充電用コードのコンセント側をご家庭の電源に差し込むと充電が始まります。

※ 充電の状態を知りたいときは、いったん電源を入れて本体充電コード差込口横の**バッテリー残量メーター**で確認してくだい。
※ 通常、6時間～9時間充電してください。
※ ご使用した後は必ず充電するようにしてください。
※ LEDライトの緑が点いたら充電完了です。
※ 充電をする際は、必ず始めに充電用コードを本体の受電ソケットに差し込み、その後に壁側のコンセントの差し込みを行なってください。
※ 充電をしないときは壁側のコンセントも必ず抜くようにしてください。



Alcare